

## Uživatelská příručka pro ovladač se 4 paměťmi



Tato příručka je stručným průvodcem funkcemi  
ovladače se 4 paměťovými pozicemi.

### Průvodce tlačítky



- Nastavení stolu směrem nahoru
- V režimu nabídky se posuňte nahoru



- Nastavení stolu směrem dolů
- V režimu Menu se posuňte směrem dolů



- Nastavení stolu na přednastavenou paměť 1
- Nastavte paměťovou pozici 1 (spolu se stisknutým tlačítkem M)



- Zadejte, když jste v režimu Menu
- Nastavení stolu do paměti předvoleb 2
- Nastavení pozice paměti 2 (spolu se stisknutým tlačítkem M)



- Nastavení stolu na přednastavenou paměť 3
- Nastavení paměťové pozice 3 (spolu se stisknutým tlačítkem M)



- Nastavení stolu na přednastavenou paměť 4
- Nastavte paměťovou pozici 4 (spolu se stisknutým tlačítkem M).



- Nastavení paměťové pozice 1/2/3/4 (spolu se stisknutou 1/2/3/4)
- Menu, pro vstup do režimu Menu
- Návrat, když jste v režimu Menu

2

### Rozložení tlačítek



Displej

Tlačítka  
pozic

Tlačítko  
M

Nahoru

Dolu

### Rozložení displeje

Vysvětlení symbolů..



Režim nabídky



Paměť



Error kód



Resetování



Imperiální, palec



Teploměr




Metrická, centimetr

3

### Režim spánku

Podsvícení displeje se zapne po stisknutí libovolného  
tlačítka a vypne se po 15 sekundách nečinnosti.



### Spuštění

Po zapnutí se na displeji zobrazí tři pomlčky, což  
znamená, že se tabulka inicializuje.



Po dokončení inicializace se na displeji zobrazí údaj  
o výšce.



4

### Paměťové pozice 1-4 Nastavení paměťové pozice:



Nastavte stůl do požadované výšky, která se  
uloží do paměti jako poloha 1/2/3/4.



Stiskněte a podržte tlačítko M



Stiskněte jednou tlačítko 1/2/3/4, zatímco  
držíte tlačítko M.

Uvolněte obě tlačítka



Displej potvrdí nastavení trojím bliknutím  
1/2/3/4.

5

### Paměťové pozice 1-4 Nastavte stůl do paměťové polohy:



Stiskněte a podržte tlačítko 1/2/3/4, dokud se  
stůl nezastaví v přednastavené poloze.

Pokud je v režimu Menu zapnuta funkce Auto-drive:



Stiskněte jednou tlačítko 1/2/3/4 a stůl se  
automaticky nastaví do polohy 1/2/3/4,  
pokud byla předem nastavena paměť.

Poznámka:

Pohyb stolu lze zastavit  
kdykoli stisknutím libovolného tlačítka.

Upozornění:

Aktivace funkce Auto-drive zvyšuje riziko zranění. Během  
pohybu stolové desky věnujte zvýšenou pozornost stolu a  
jeho okolí. Společnost ROL Ergo AB nenes odpovědnost za  
zranění nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku  
použití funkce Auto-drive.

6

### Horní hranice

Nastavení horního limitu při plánování  
skladování nad hlavou



Nastavte stůl na požadovanou výšku pro  
horní hranici.



Stiskněte a podržte tlačítko M



a Stiskněte jednou tlačítko NAHORU,  
zatímco držíte tlačítko M

Uvolněte obě tlačítka



Displej potvrdí nastavení trojím  
bliknutím U.L.

Po nastavení horního limitu se tabulka zastaví na  
nastaveném horním limitu, i když se uživatel pokusí  
nastavit tabulku výše, než je limit. Uživatel musí nejprve  
uvolnit tlačítko UP a poté znovu stisknout a podržet tlačítko  
UP po dobu 3 s, aby mohl pokračovat v pohybu stolu  
směrem nahoru.

7

### Spodní hranice

Při plánování skladování pod stolem nastavte dolní  
mez.



Nastavte stůl na požadovanou výšku pro  
spodní hranici



Stiskněte a podržte tlačítko



a Stiskněte jednou tlačítko DOLŮ, zatímco  
držíte tlačítko M

Uvolněte obě tlačítka



Displej potvrdí nastavení trojím  
bliknutím L.L.

Po nastavení dolní meze se tabulka zastaví na nastavené  
dolní hranici, i když se uživatel pokusí nastavit tabulku níže,  
než je tato mez. Uživatel musí nejprve uvolnit tlačítko  
DOWN a poté znovu stisknout a podržet tlačítko DOWN po  
dobu 3 s, aby mohl pokračovat v pohybu stolu směrem  
dolů.

8

### Režim nabídky

Přístup k nabídce

Chcete-li vstoupit do režimu Menu, musíte stisknout  
tlačítko M a uvolnit je, aniž byste stiskli jiné tlačítko. Po  
vstupu do režimu Menu se tlačítko M použije pro návrat k  
předchozímu kroku a tlačítko 1 se použije jako enter. Pět  
sekund nečinnosti povede k ukončení režimu Menu.

9

Verze softwaru - ovladač

Zobrazení verze softwaru ovladač.

-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky.
-  Použijte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, dokud se nezobrazí položka SOF.
-  Stiskněte jednou tlačítko 1 pro vstup do menu
-  Na displeji se zobrazí verze softwaru sluchátka
-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky

Verze softwaru - Aktuátor

Zobrazení verze softwaru pohonu.

-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky.
-  Použijte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, dokud se nezobrazí položka Act.
-  Stiskněte jednou tlačítko 1 pro vstup do menu
-  Na displeji se zobrazí verze softwaru pohonu
-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky

Kalibrace

Výšku lze kalibrovat, pokud údaj o výšce na displeji neodpovídá skutečné výšce desky stolu.

-  Změňte vzdálenost mezi podlahou a horní částí desky stolu.
-  Jedním stisknutím tlačítka M přejděte do režimu nabídky
-  Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na položku CAL
-  Stiskněte jednou tlačítko 1 pro vstup do menu
-  Tlačítkem NAHORU nebo DOLŮ změňte aktuální údaj výšky na naměřenou výšku.
-  Jedním stisknutím tlačítka 1 uložte aktuální údaj výšky.
-  Na displeji se zobrazí odečet výšky s nastavenou hodnotou.
-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky

Jednotka

Změna mezi metrickými a imperiálními jednotkami.

-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky.
-  Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na položku Un.
-  Jedním stisknutím tlačítka 1 vstoupíte do menu
-  Zvolte CM (centimetr) nebo " (palec) pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ.
-  Jedním stisknutím tlačítka 1 uložte zvolenou jednotku.
-  Na displeji se zobrazí údaj o výšce s nastavenou jednotkou.
-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu menu.

Automatický pohon

Zapnutí/vypnutí funkce automatické jízdy.

-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky.
-  Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na položku Aut
-  Jedním stisknutím tlačítka 1 vstupte do menu
-  Tlačítkem NAHORU nebo DOLŮ zvolte ON nebo OFF.
-  Jedním stisknutím tlačítka 1 uložte zvolenou hodnotu.
-  Displej potvrdí nastavení trojím bliknutím zvolené hodnoty.
-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky

Pokud je zapnuta funkce auto-drive, stůl se automaticky nastaví do paměťové polohy jedním stisknutím příslušného tlačítka. Pokud je vypnuta, musí uživatel příslušné tlačítko podržet, dokud nedosáhne paměťové polohy. Ve výchozím nastavení je vypnuta.

Systém detekce kolizí (CDS)

Nastavení citlivosti systému detekce kolize.

-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky.
-  Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na CDS
-  Jedním stisknutím tlačítka 1 vstupte do menu
-  Zvolte 3 (High), 2 (Medium), 1 (Nízká) nebo 0 (Vypnuto) pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ.
-  Jedním stisknutím tlačítka 1 uložte zvolenou hodnotu.
-  Displej potvrdí nastavení trojím bliknutím zvolené hodnoty.
-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky

Stůl je vybaven systémem detekce kolize, který při detekci kolize zastaví stůl a automaticky se posune zpět. Citlivost je ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu 2 (střední).

Obnovení

Resetování pomalu sníží desku stolu a nakonec ji vyrovná do nejnižší polohy.

-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky.
-  Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přejděte na RES
-  Jedním stisknutím tlačítka 1 vstupte do režimu menu
-  Zobrazí se ANO a opětovným stisknutím tlačítka 1 spustíte resetování
-  Zobrazí se 3 pomlčky a symbol domečku a po stisknutí tlačítka DOLŮ se tabulka začne pomalu pohybovat směrem dolů.
-  Stiskněte tlačítko DOLŮ, dokud stůl nedosáhne nejnižší polohy a nepřestane se pohybovat.
-  Na displeji se zobrazí údaj o výšce na displeji, což znamená, že je z výroby je resetování továrního nastavení dokončeno
-  Jedním stisknutím tlačítka M přejdete do režimu nabídky

Error kódy

1. Tvrdé zastavení
2. Zpětný chod
3. Měkké zastavení
4. Čekání na tlačítko
5. Čekání na uvolnění tlačítka
6. Ztráta motoru
7. Nadproud
8. Přehřátí. Teploměr bliká, počkejte 10 minut na ochlazení motoru.
9. Nízké napětí (pod 16 Vss)
10. Vysoké napětí (nad 40 Vss)
11. Nesynchronizované/ příliš daleko od sebe
12. Určení nad horní mez
13. Cíl pod dolní mezí
14. Vnitřní chyba
15. Kolize detekovaná systémem CDS
16. Špatný počet připojených motorů
17. Cíl nad horní hranicí motoru
18. Cíl pod spodní hranicí motoru
19. Ztráta/odpojení podřízeného zařízení
20. Motor se nepohybuje



Příklad výchozího chybového kódu



Kód chyby 8, blikající teploměr